

FRONTFENDER „RECALL“

**FÜR HARLEY-DAVIDSON
CVO PRO STREET BREAKOUT (2016-2017)**



PACKLISTE:

Menge	Beschreibung
1	Frontfender
4	Inbusschraube M8*30
4	U-Scheibe Ø8
4	Poly-Stopmutter M8

MONTAGEANLEITUNG:

Entfernen Sie den originalen Frontfender.

Hinweis: Montieren Sie den Frontfender vorerst probeweise mit 10mm Luft zum Reifen, um die Passgenauigkeit zu überprüfen! Erst dann sollte der Frontfender lackiert werden!

Montieren Sie den TB-Frontfender mit den beiliegenden Schrauben, Scheiben und Muttern an der Originalposition.
Ziehen Sie die Schrauben mit 20-24 Nm (14,8-17,7 ft-lbs) fest.

Kontrollieren Sie die Schraubverbindungen nach einer Probefahrt.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon(0049)2852 - 6777 -33
Telefax (0049)2852 - 5444
info@thunderbike.de

FRONT FENDER „RECALL“

**FOR HARLEY-DAVIDSON
CVO PRO STREET BREAKOUT (2016-2017)**



PACKING LIST:

amount	item
1	Front fender
4	Allen head screw M8*30
4	Washer Ø8
4	Nut M8

MOUNTING INSTRUCTIONS:

Remove the OEM front fender.

Tip: First mount the raw fender to check clearance between fender and tire (10mm). Then the fender can be painted!

Mount the new TB front fender on the OEM position using the included screws, washer and nuts.

Tighten the screws with 20-24 Nm (14,8-17,7 ft-lbs) torque.

Check all bolted connections after a test ride.

The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.
Have a nice and safe ride!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon (0049) 2852 - 6777 - 33
Telefax (0049) 2852 - 5444
info@thunderbike.de